

# Barre de répartition de mise à la terre (barre de mise à la terre)



Le séparateur de mise à la terre (barre de mise à la terre) est utilisé pour raccorder rapidement et facilement des fils de terre à l'intérieur du boîtier de répartition.

## FONCTIONS

---

Le séparateur de mise à la terre (barre de mise à la terre) est utilisé pour raccorder rapidement et facilement des fils de terre à l'intérieur du boîtier de répartition

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau  | Finition |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|----------|
| ASG4                | 13924             | 18mm    | 60mm    | 14mm       | Aluminium | Étamé    |
| ASG8                | 13925             | 18mm    | 121mm   | 14mm       | Aluminium | Étamé    |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**