

Presse

Data Solutions



FONCTIONS

Utilisé pour fermer en sécurité le moule sur les conducteurs

Les presses sont requises pour la plupart des moules

Armatures et presses spécialisées requises pour certains moules

La presse L160SM comporte des poignées décalées qui permettent d'installer facilement les connexions dans un fossé

Voir les exigences spécifiques de moule nVent ERICO Cadweld

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Code de prix	Taille du moule
L160SM	C, E, Q, R	76.2 mm
L160	C, E, Q, R	76.2 mm
L159	D, F, J, Z	101.6 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE