

Ensemble de blocs de distribution pour auge



Le bloc de distribution pour auge divise les circuits d'alimentation dans les auges. Chaque bloc de 600-volt comprend une cosse principale et des cosses de dérivation, ainsi que des connecteurs en cuivre/aluminium (CU/AL) fixés aux isolateurs.

FONCTIONS

Chaque bloc de 600-volt comprend une cosse principale et des cosses de dérivation, ainsi que des connecteurs en cuivre/aluminium (CU/AL) fixés aux isolateurs.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Ampérage principal	Ampérage de dérivation	Nombre de borniers de dérivation
ASTB85	49780	Aluminium	Finition brossée	85A	40A	6
ASTB125	49790	Aluminium	Finition brossée	125A	85A	6
ASTB400	49810	Aluminium	Finition brossée	400A	125A	6
ASTB225	49800	Aluminium	Finition brossée	225A	125A	6
ASTB600	49820	Aluminium	Finition brossée	600A	125A	6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Six cosses de dérivation au total : (4) 6-4/0 et (2) 14-3/0

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE