


# Staffa di montaggio per barra di distribuzione 1, 2 poli

## Data Solutions

Staffa di montaggio per barra di distribuzione 1, 2 poli.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Le staffe di montaggio per barre di distribuzione o moduli barra di distribuzione sono unità di montaggio isolate per circuiti di carico per guide di messa a terra. Possono essere presenti adattatori con valori nominali di corrente assegnati che alimentano la corrente di carico ai caricatori attraverso collegamenti dei fili.

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Materiale	Quantità nella confezione
20100-028	Staffa di montaggio	Barre colletttrici	Etere polifenilenico	4

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per motivi di stabilità è necessario montare una staffa di fissaggio a intervalli di 500 mm.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**