

Interne houder voor bovenklep

Data Solutions



De interne houder kan eenvoudig worden aangebracht zonder te boren en maakt het mogelijk de bovenkap alleen van binnenuit te verwijderen. De houder is alleen voor IP 20-toepassingen.

KENMERKEN

Eenvoudig te monteren zonder te boren

Na montage kan de bovenklep niet meer van de buitenkant worden verwijderd

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Materiaal	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking
24630-027	Houder	Varistar CP	Staal	Aluminium-verzinkt	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.